
What's
In The Box
Contenu de la boîte | 包裝清單

EcoFlow DELTA Pro Ultra Inverter



EcoFlow DELTA Pro Ultra Battery




Installation
Environment
Environnement d'installation | 安裝環境




How To
Install
Comment procéder à l'installation | 安裝方式


1



2 SETS : Purchase and install the EcoFlow Fixing Metal Tab.
2 ENSEMBLES: Achetez et montez la patte métallique de fixation EcoFlow.
2套：購買並安裝EcoFlow金屬固定片。



2




Max. number of Batteries is 5
Le nombre max des batteries est 5
最多 5 個電池包



≥ 3 BATTERIES: Purchase and install the EcoFlow Fixing Metal Tab.
≥ 3 BATTERIES : Achetez et montez la patte métallique de fixation EcoFlow.
≥ 3 個電池包：購買並安裝EcoFlow金屬固定片。



3




To move the product more easily, you can also mount the product on EcoFlow Trolley (sold on the EcoFlow official website).

Pour déplacer le produit plus facilement, vous pouvez également le monter sur le chariot à plateau EcoFlow (vendu sur le site officiel d'EcoFlow).

為了更方便移動本產品，您可以把產品安裝在 EcoFlow 拉桿車上 (拉桿車可在官網購買)。





2 Options to
Power On/Off
Il existe deux options pour allumer ou éteindre l'appareil | 2 個用於開啟 / 關閉電源的選項



×1s On | Allumé | 開啟
×3s Off | Désactivé | 關閉
×1 LCD Screen On/Off | L'écran LCD est allumé/éteint | 液晶螢幕開啟/關閉


Charging Your
Appliances
Alimentation des appareils | 為您的電器充電





Make sure the product is turned on before enabling AC or DC.
Assurez-vous que le produit est allumé avant d'activer le courant alternatif ou continu.
在啟用交流電或直流電之前，請確保產品已開啟。

How to Recharge
Guide de recharge | 充電方式



OPTION 1
AC charging
Charge CA
交流充電


Keep AC power button off while charging through a 240V wall outlet.
Assurez-vous que le bouton d'alimentation CA est coupé lors de la charge via une prise murale de 240 V.
透過 240V 壁面插座充電時保持交流電輸出為關閉狀態。

1. Turn off the PV switch before connecting or disconnecting PV modules.
Éteignez l'interrupteur PV avant de connecter ou de déconnecter des modules PV.
連接光伏模組或斷開光伏模組時，需要關閉光伏開關。
To safely connect the EcoFlow DELTA Pro Ultra to PV system circuits, a rapid shutdown function is required according to NEC regulations, and a qualified electrician or installer must be involved for installation.

2. Pour garantir une connexion sécurisée du EcoFlow DELTA Pro Ultra aux circuits du système photovoltaïque, il est impératif de disposer d'une fonction d'arrêt rapide, en conformité avec la directive NEC. Il est également recommandé de faire appel à un électricien ou à un installateur qualifié pour assurer une installation conforme et sécurisée.
為了將 EcoFlow DELTA Pro Ultra 安全連接到光伏系統電路，需要根據 NEC 相關法規，安裝快速關閉裝置，安裝時必須請拘有資質的電工或安裝人員。

To check more recharging options, please refer to the latest user manuals or related documents.
Pour consulter d'autres options de recharge, veuillez vous référer aux derniers manuels d'utilisation ou documents associés.
如需了解更多充电方式，請查看最新的使用者手冊或相關文件。
https://manuals.ecoflow.com/product/delta-pro-ultra

LCD Screen
L'écran LCD affiche les informations suivantes | 液晶螢幕




EN
1. 4G connection
2. Wi-Fi connection
3. Bluetooth connection
4. Number of batteries
5. Battery failure warning
6. Error report
7. Error code
8. Ventilation fan
9. AC output
10. Total output power
11. Remaining battery percentage
12. Remaining charging/discharging time
13. Total input power

FR
1. Connexion 4G
2. Connexion Wi-Fi
3. Connexion Bluetooth
4. Nombre de batteries
5. Avertissement en cas de défaillance de la batterie
6. Rapport d'erreur
7. Code d'erreur
8. Fonctionnement du ventilateur
9. Sortie CA
10. Puissance de sortie totale
11. Pourcentage de batterie restant
12. Temps de charge/décharge restant
13. Puissance d'entrée totale


CHT
1. 4G連線
2. Wi-Fi 連線
3. 藍牙連線
4. 電池包數
5. 電池故障警告
6. 錯誤報告
7. 錯誤代碼
8. 通風扇
9. 交流輸出
10. 總輸出功率
11. 剩餘電池電量百分比
12. 剩餘充/放電時間
13. 總輸入功率

Product Overview
Présentation du produit | 產品外觀


EcoFlow DELTA Pro Ultra Inverter



EcoFlow DELTA Pro Ultra Battery



1. When the product is turned off, press & hold the power button (13) or (16) for 5s to unbind and reset Bluetooth. (the bolded sentence is newly added).
Lorsque le produit est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (13) ou (16) pendant 5 secondes pour dissocier et réinitialiser le Bluetooth.
關機狀態下，按住電源開關 (13) 或 (16) 達 5 秒即可取消連結並重設藍牙。
2. **UPS** | Fonctionnement UPS | UPS 功能



EN
1. AC output sockets
2. Ground screw
3. AC charging input port
4. AC charging speed switch
5. High-PV input port
6. PV switch
7. Power input/output port
8. Battery port
9. Low-PV input port
10. DC output port
11. USB-A output port
12. DC power button
13. Power button
14. AC power button
15. USB-C 100W output port
16. Power button

FR
1. Prises de sortie CA
2. Vis de terre
3. Port d'entrée de charge rapide
4. Commutateur de vitesse de charge CA
5. Port d'entrée PV à haute tension
6. Interrupteur PV
7. Port d'entrée/sortie d'alimentation
8. Port de la batterie
9. Port d'entrée PV à basse tension
10. Port de sortie CC
11. Port de sortie USB-A
12. Bouton d'alimentation CC
13. Bouton d'alimentation
14. Bouton d'alimentation CA
15. Port de sortie USB-C 100 W
16. Bouton d'alimentation

CHT
1. 交流輸出埠
2. 接地螺釘
3. 快速充電輸入埠
4. 交流充電速度開關
5. 高壓光伏輸入埠
6. 光伏開關
7. 電源輸入/輸出埠
8. 電池包連接埠
9. 低壓光伏輸入埠
10. 直流輸出埠
11. USB-A 輸出埠
12. 直流輸出電源開關
13. 電源開關
14. 交流輸出電源開關
15. USB-C 100W 輸出埠
16. 電源開關

Download EcoFlow APP
Téléchargez l'application Ecoflow | 下載 Ecoflow App



ECOFLOW

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
快速指南

V2.0



EcoFlow App
Documents

EcoFlow DELTA Pro Ultra
For more details, check the latest user manuals or related documents.
Pour plus de détails, consultez les derniers manuels d'utilisation ou documents associés.
如需更多詳細資訊，請查看最新的使用者手冊或相關文件。
https://manuals.ecoflow.com/product/delta-pro-ultra